

DEVASO


**BRÝLE PRO VIRTUÁLNÍ REALITU /
OKULIARE PRE VIRTUÁLNU REALITU**

PRO NINTENDO SWITCH /
PRE NINTENDO SWITCH

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA /
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA**



PŘEHLED / PREHLAD



1. Kolečko pro úpravu vzdálenosti zornic. / Koliesko na úpravu vzdialenosti zreníc.
2. Nastavitelná čelenka. / Nastaviteľná čelenka.
3. Prostor pro Nintendo Switch. / Priestor pre Nintendo Switch.
4. Reference prostřední obrazovky. / Referencie prostrednej obrazovky.
5. Kolečko pro úpravu vzdálenosti objektů. / Koliesko na úpravu vzdialenosti objektov.
6. Optická čočka. / Optická šošovka.
7. Měkký kryt na oči. / Mäkký kryt na oči.

INSTALACE / INŠTALÁCIA

1. Jak používat zařízení

Spusťte hru na Nintendo Switch, nastavte ji na VR režim a odeberte ovladač. Pokud je Nintendo Switch postavené kolmo, bude uprostřed na obrazovce čára – v takovém případě vložte Nintendo Switch do prostoru podle prostředních čar.

1. Ako používať zariadenie

Spustite hru na Nintendo Switch, nastavte ju na VR režim a odoberte ovládač. Pokiaľ je Nintendo Switch postavené kolmo, bude uprostred na obrazovke čiara – v takom prípade vložte Nintendo Switch do priestoru podľa prostredných čiar.



2. Funkce úprav

Obraz můžete zaostřit tak, že upravíte vzdálenost zornic a ohniskovou vzdálenost.

2. Funkcia úprav

Obraz môžete zaostriť tak, že upravíte vzdialenosť zreníc a ohniskovú vzdialenosť.

3. Jak hrát

VR hry lze hrát dvojím způsobem:

A: VR hry lze ovládat gyroskopem v Nintendo Switch, takže hru ovládáte třesením a otáčením hlavou (jako na obrázku vpravo).

B: VR hry lze ovládat ovladačem, pohybem vpřed či vzad, otáčením vlevo či vpravo nebo o 360 stupňů.

Poznámka: Většinu VR her lze ovládat gyroskopem. Ovladač Bluetooth není zapotřebí. Jestli hra vyžaduje ovladač Bluetooth, zjistíte v popisku hry.

3. Ako hrať

VR hry je možné hrať dvojakým spôsobom:

A: VR hry je možné ovládať gyroskopom v Nintendo Switch, takže hru ovládáte trasením a otáčaním hlavou (ako na obrázku vpravo).

B: VR hry je možné ovládať ovládačom, pohybom vpred či vzad, otáčaním vľavo či vpravo alebo o 360 stupňov.


Poznámka: Väčšinu VR hier je možné ovládať gyroskopom. Ovládač Bluetooth nie je potrebný. Ak hra vyžaduje ovládač Bluetooth, zistíte v popise hry.



Balení obsahuje: / Balenie obsahuje:



manuál / manuál



zařízení / zariadenie

Poznámka: Pro pohodlný zážitek je vhodný úhel zad a sedačky 60°. Kvůli ochraně zraku se doporučuje nesledovat obraz déle než 30 minut.

Poznámka: Pre pohodlný zážitok je vhodný uhol chrbta a sedačky 60°. Kvůli ochrane zraku sa odporúča nesledovať obraz dlhšie ako 30 minút.